

Dotyczy świetlówek Toshiba E-Core Led Tube

<p>A</p> <p>Schemat podłączenia do instalacji ze statecznikiem EM*</p>	
<p>B</p> <p>Schemat podłączenia do instalacji ze statecznikiem HF* oraz nowych instalacji</p>	
<p>C</p> <p>Schemat podłączenia do istniejącej instalacji ze statecznikami EM* dwóch świetlówek Toshiba E-Core Led Tube</p>	
<p>D</p> <p>Schemat podłączenia do nowych instalacji oraz instalacji ze statecznikami HF* lub EM* dwóch lub większej ilości świetlówek Toshiba E-Core Led Tube</p>	

* HF - statecznik elektroniczny
 * EM - statecznik elektromagnetyczny